

# MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

VENTILATOR CU PICIOR(METALIC)


**V40M**



Ventilator elegant și modern de mare viteză oferă o circulație mai puternică a aerului decât ventilatoarele din plastic obișnuite. Atrage aer de pe podea și circulă prin întreaga cameră, menținând camera la o temperatură racoroasă. Așezați-l lângă o fereastră și va ajuta la evacuarea aerului fierbinte din interior și la introducerea de aer curat în încăpere.

- ◆ Motor cu economie de energie cu viteză mare pentru circulația maximă a aerului
- ◆ Reglare înclinare pentru utilizare flexibilă
- ◆ Selectare a vitezei în 3 trepte
- ◆ Elice de mare precizie pentru vânt puternic, dar zgomot redus
- ◆ Stand din metal cromat, construcție solidă cu protecție termică pentru a preveni supraîncălzirea motorului.

- A. Decor grilaj
- B. Grilaj frontal
- C. Sistem prindere grilaj
- D. Elice
- E. Șurub prindere grilaj
- F. Șurub de siguranță
- G. Grilaj posterior
- H. Mâner transport
- I. Ax motor
- J. Buton control viteze
- K. Buton oscilare
- L. Carcasă motor
- M. Sistem reglare unghi ventilator
- N. Tijă
- O. Buton reglare înălțime ventilator
- P. Bază ventilator
- Q. Greutate pentru stabilitate
- R. Șaibă
- S. Manetă blocare
- T. Buton rabatabil reglabil
- U. Șurub fixare
- V. Gaură pentru mișcare
- W. Buton de fixare
- X. Surub



## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Înainte de introducerea ștecherului cablului de alimentare în priză verificați dacă tensiunea este aceeași cu cea indicată pe plăcuța aparatului.
2. Selectarea vitezelor: schimbați poziția butonului pe pozițiile 0,1,2,3 pentru a închide ventilatorul, pentru o viteză mică, medie sau mare a elicei ventilatorului
3. Unghiuri de înclinare - Apăsând protecția de înclinare, puteți regla ventilatorul la orice altitudine preferată.
4. Nu atingeți niciodată elicea cu mâna sau cu vreun obiect!
5. Nu întindeți prea mult cablul de alimentare pentru a-l conecta. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit numai de către o persoană autorizată.
6. Pentru curățare: Deconectați cablul de alimentare de la rețea. Îndepărtați cu grijă elicea. Nu lăsați elicea să cadă pe podea! Mai întâi folosiți o cârpă moale cu săpun pentru a curăța petele de ulei. Apoi ștergeți și lustruiți cu o cârpă uscată. Nu folosiți niciodată lichid coroziv sau abraziv deoarece acesta va deteriora vopseaua, metalul sau plasticul! Puneți înapoi elicea și fixați-o cu butonul de siguranță înainte de utilizare.

## MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care au primit instrucțiuni cu privire la utilizarea aparatului de la o persoană responsabilă pentru siguranța ei.
2. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că aceștia nu se joacă cu aparatul.
3. Acest aparat trebuie reparat numai de un electrician calificat. Nu încercați niciodată să reparați singur ventilatorul!

**ALBATROS<sup>®</sup>**  
*De Sufletul Tău!*